



# INSTRUCTIONS POUR MACHINE À POP CORN



## UTILISATION DE LA MACHINE

Temps de préparation : environ 30 minutes

1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts. S'il y a lieu, assurez-vous de tourner la prise « Twist Lock ». N'attachez rien d'autre à ce circuit.

Les rallonges ne sont pas recommandées car elles risquent de réduire le courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long.

2. Allumer les interrupteurs **POT HEATER** pour la chaleur, et **STIRRER** pour activer le moteur, suivant cet ordre. La position « **ON WARMER** » pour l'interrupteur de la chaleur est à gauche. Laisser chauffer 20-30 min. avant de commencer la première cuisson. **Soyez patient, SVP!**

3. Ajouter l'huile/le beurre à la marmite. Laisser fondre l'huile pour quelques secondes. **1 seul sachet à la fois.**

4. Pour obtenir les meilleurs résultats, ajouter une petite poignée de grains de popcorn dans la marmite. Attendre jusqu'à ce que les grains éclatent. À ce moment précis, ajouter le reste du popcorn dans la marmite.

5. Lorsque que le popcorn a terminé d'éclater, **verser le reste du popcorn de la marmite pour ne pas que ce dernier brûle.**

6. Répéter les étapes 3-5 au besoin pour préparer d'autres sachets. (1 sachet donne approximativement 6 portions de 16oz.) Ouvrez la petite porte-avant si le popcorn ne tombe pas dans la machine. Toujours s'assurer que les roues dentées au-dessus de la marmite soient bien raccordées, pour que la marmite continue de tourner les grains de popcorn.

## TOUJOURS ÉTEINDRE LES INTERRUPTEURS DE CHALEUR ET DE MOTEUR LORSQUE LA MARMITE EST VIDE.

7. Après utilisation complète de la machine, débrancher la machine et la laisser refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tiède.

8. Avec un linge, nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la marmite. Enlever les restants d'huile et de popcorn dans la machine. SVP, assurez-vous que vous retournez la machine avec la pelle (métallique ou plastique.)



- **Toujours s'assurer de fermer la fonction "stirrer" et la fonction "Pot Heater" immédiatement après que votre sachet de popcorn est éclaté afin de ne pas endommager l'équipement.**
- **Un frais de remplacement du brûleur est applicable s'il y a eu surcuisson. Des frais de 85\$ pour le remplacement.**
- **Bon party et n'oubliez pas de fermer les fonctions stirrer et pot heater!**

**Merci de prendre soin de nos équipements 😊**