

GUIDE D'UTILISATION

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH + MICRO SANS FIL



AVANT DE COMMENCER

- Installer le trépied sur une surface plane et stable.
- Placer les volumes au minimum avant d'allumer l'appareil.
- Brancher le câble d'alimentation, puis mettre le haut-parleur sous tension.

CONNEXION BLUETOOTH RAPIDE

SOURCE → mode Bluetooth → ouvrir les réglages Bluetooth du téléphone → sélectionner le haut-parleur dans la liste → lancer la musique.

ÉTAPES D'UTILISATION

1 INSTALLATION

Déployer complètement le trépied. Installer le haut-parleur solidement avant de brancher le câble électrique. Ne pas déplacer le trépied avec le haut-parleur installé.

3 MICRO SANS FIL

Allumer le microphone : il est normalement déjà jumelé au haut-parleur. Régler son volume graduellement. S'il ne fonctionne pas, vérifier les piles avant toute autre manipulation.

5 ÉCLAIRAGE

Utiliser la commande d'éclairage pour choisir l'effet désiré ou éteindre les lumières.

2 CONNEXION BLUETOOTH

Sélectionner le mode Bluetooth avec le bouton SOURCE. Ouvrir les réglages Bluetooth du téléphone et choisir le haut-parleur dans la liste des appareils disponibles.

4 RÉGLAGE DU SON

Mettre le volume du téléphone assez élevé. Commencer avec SOURCE et MICRO vers le milieu, puis monter le volume principal graduellement. Réduire si le son devient déformé.

6 FIN D'UTILISATION

Baisser les volumes. Éteindre le micro puis le haut-parleur. Débrancher le câble avant de retirer le haut-parleur du trépied.

DÉPANNAGE RAPIDE

- Pas de musique : vérifier que le bon mode SOURCE est sélectionné et que le téléphone est bien connecté en Bluetooth.
- Micro sans son : vérifier les piles et rapprocher le micro du haut-parleur. Si nécessaire, ouvrir le compartiment à piles et maintenir RESET 3 secondes.
- Son faible ou déformé : vérifier séparément le volume du téléphone, de la SOURCE, du MICRO et le volume principal.