



# GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

## Fontaine à punch

À remettre au client avec le coffret de location



### 1. SÉCURITÉ AVANT TOUT



- Toujours installer la fontaine sur une surface plane, stable et bien de niveau.
- Utiliser uniquement des liquides sans pulpe. Ne pas ajouter de morceaux de fruits.
- Brancher l'appareil sur une prise dédiée de 120 V / 15 ampères. Ne rien brancher d'autre sur ce circuit.
- Éviter les rallonges. Si nécessaire, utiliser une rallonge de moins de 50 pieds, de bonne qualité.
- Ne jamais laisser la fontaine fonctionner à vide.
- Ne jamais démonter la fontaine et ne pas plonger la base dans l'eau.

### 2. INSTALLATION ET DÉMARRAGE

#### 1 Mettre à niveau

Placer la fontaine sur une table solide, stable et bien de niveau.

#### 2 Remplir le bol

Verser la boisson dans le bol. Remplir environ à moitié pour un fonctionnement optimal.

#### 3 Boisson froide

Refroidir la boisson à l'avance. Ajouter des glaçons dans le fond du bol au besoin.

#### 4 Brancher

Brancher dans une prise dédiée 120 V / 15 A.

#### 5 Allumer

Basculer l'interrupteur. Le liquide mettra quelques secondes à circuler.

#### 6 Surveiller

Garder le niveau suffisant et ne jamais faire fonctionner la pompe à vide.

### 3. UTILISATION PENDANT L'ÉVÉNEMENT

- Surveiller le débit : le liquide doit circuler régulièrement après quelques secondes.
- Si le débit diminue, vérifier le niveau de boisson et s'assurer qu'il n'y a pas de pulpe ou de morceaux.
- L'appareil n'est pas réfrigéré : garder la boisson froide avant l'événement et ajouter des glaçons au fond du bol si nécessaire.

### À RETENIR

- Liquides sans pulpe seulement. Les morceaux de fruits peuvent bloquer la pompe.
- Remplir la fontaine à moitié aide à obtenir une meilleure circulation.



# GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

## Fontaine à punch

Rappels d'utilisation et retour à remettre au client



### 4. ARRÊT APRÈS UTILISATION

O

- Éteindre la fontaine avec l'interrupteur, puis débrancher l'appareil.
- Vider complètement le contenu liquide avant le retour.
- Laisser la fontaine s'égoutter quelques minutes avant de la manipuler.
- Ne pas transporter l'appareil avec du liquide dans le bol.

### 5. NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

- Votre location inclut le nettoyage : simplement vider le contenu du liquide.
- Ne démontez jamais la fontaine.
- Ne plongez jamais la base dans l'eau et ne versez pas d'eau sur la base électrique.

### 6. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Ne pas utiliser de jus avec pulpe, fruits, morceaux, sorbet ou boissons très épaisses.
- Ne jamais laisser la fontaine fonctionner à vide : cela peut endommager la pompe.
- Toujours utiliser une prise dédiée. Ne branchez aucun autre appareil sur le même circuit.

### 7. BONNES PRATIQUES

- Préparer et refroidir la boisson à l'avance pour un meilleur service.
- Installer la fontaine dans un endroit accessible mais loin des bords de table.

### 8. LISTE DE VÉRIFICATION DE RETOUR

Avant de retourner le coffret de location, vérifier :

- |                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ✓ Liquide vidé complètement.        | ✓ Bol et fontaine sans gros dégat.               |
| ✓ Base non immergée / non mouillée. | ✓ Cordon d'alimentation présent.                 |
| ✓ Fontaine complète et intacte.     | ✓ Rallonge de moins de 50 pi remise, si fournie. |