



GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Machine à popcorn

À remettre au client avec le coffret de location



1. SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Toujours installer la machine sur une surface plane, stable et sèche.
- Brancher sur un circuit unique de 15 ampères / 120 volts. Ne rien brancher d'autre sur ce circuit.
- Si la prise est de type Twist Lock, s'assurer de bien la tourner et la verrouiller.
- Les rallonges ne sont pas recommandées. Si nécessaire, ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds.
- Garder les mains, cheveux, vêtements et ustensiles loin de la marmite chaude et du mécanisme.
- La marmite devient très chaude. Ne pas toucher pendant l'utilisation.

2. DÉMARRAGE EN 6 ÉTAPES

1. Brancher la machine sur son circuit unique avant de commencer.
2. Allumer POT HEATER pour la chaleur, puis STIRRER pour activer le moteur. Laisser chauffer 20 à 30 minutes avant la première cuisson.
3. Ajouter l'huile ou le beurre dans la marmite et laisser fondre quelques secondes. 1 seul sachet à la fois.
4. Pour de meilleurs résultats, ajouter d'abord une petite poignée de grains. Quand ils éclatent, ajouter le reste du popcorn.
5. Lorsque le popcorn a terminé d'éclater, vider le reste du popcorn de la marmite pour éviter qu'il brûle.
6. Répéter les étapes 3 à 5 au besoin. Un sachet donne environ 6 portions de 16 oz.

3. CONSEILS UTILES

Temps de préparation : prévoir environ 30 minutes avant le service pour que la marmite soit bien chaude.

Soyez patient : une marmite bien préchauffée donne un meilleur résultat et diminue les risques de grains non éclatés.

Rythme d'utilisation : faire éclater un seul sachet à la fois et attendre que la marmite soit presque vide avant de recommencer.

À RETENIR

Toujours éteindre les interrupteurs de chaleur et de moteur lorsque la marmite est vide.
Fermer STIRRER et POT HEATER dès que le sachet de popcorn est éclaté.



GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Machine à popcorn

Rappels d'utilisation et nettoyage à remettre au client



4. APRÈS UTILISATION

- Après l'utilisation complète, débrancher la machine et la laisser refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tiède.
- Avec un linge, nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la marmite.
- Enlever les restants d'huile et de popcorn dans la machine.
- S'assurer de retourner la machine avec la pelle fournie, métallique ou plastique.

5. INTERRUPTEURS À SURVEILLER



Warmer : garde le popcorn au chaud.
Stirrer : moteur/brasseur de la marmite.
Pot Heater : chaleur de la marmite.

6. RAPPEL IMPORTANT

Toujours s'assurer de fermer la fonction **STIRRER** et la fonction **POT HEATER** immédiatement après que votre sachet de popcorn est éclaté afin de ne pas endommager l'équipement.

7. FRAIS ET BONNES PRATIQUES

Frais possibles : un frais de remplacement du brûleur est applicable s'il y a eu surcuisson. Des frais de 85 \$ peuvent s'appliquer pour le remplacement.

Bon party! N'oubliez pas de fermer les fonctions STIRRER et POT HEATER lorsque la cuisson est terminée.

8. LISTE DE VÉRIFICATION DE RETOUR

Avant de retourner le coffret de location, vérifier :

- Machine refroidie et débranchée.
- Marmite essuyée et sans surplus d'huile ou popcorn.
- Pelle remise avec l'équipement.
- Aucun interrupteur laissé en marche.