

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Projecteur VISSPL V30

À remettre au client avec le coffret de location



1. SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Installer le projecteur sur une surface plane, stable et bien ventilée.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération.
- Garder l'appareil loin de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur.
- Ne jamais regarder directement dans la lentille lorsque l'appareil est allumé.
- Utiliser seulement le câble d'alimentation fourni et une prise en bon état.
- Laisser refroidir le projecteur avant de le déplacer ou de le ranger.

2. INSTALLATION ET DÉMARRAGE

- 1** Placer le projecteur face au mur ou à l'écran.



- 2** Brancher le câble d'alimentation.



- 3** Retirer le capuchon de lentille, s'il y a lieu.



- 4** Appuyer sur POWER sur l'appareil ou la télécommande.



- 5** Ajuster la mise au point avec la bague FOCUS.



- 6** Ajuster l'angle et la correction KEYSTONE au besoin.



3. CONNEXIONS ET SOURCES

HDMI

Ordinateur portable, Fire Stick, console ou autre appareil compatible.



iPhone / iPad

Utiliser un adaptateur Lightning vers HDMI.



Android

Utiliser un adaptateur USB-C vers HDMI ou le mirroring si compatible.



USB

Pour lire des fichiers vidéo, photo ou audio compatibles.



IMPORTANT

- Pour Netflix, Disney+ et certaines plateformes, privilégier un appareil branché en HDMI, car le partage d'écran ne fonctionne pas toujours avec les applications protégées.
- Si l'image est floue, ajuster la bague de focus.
- Si l'image est en trapèze, ajuster l'angle ou la correction Keystone.





Rappels d'utilisation et rangement à remettre au client

5. BONNES PRATIQUES

- Utiliser le projecteur dans une pièce assombrie pour un meilleur résultat.
- Plus la surface de projection est grande, plus la pièce doit être sombre.
- Utiliser une surface blanche ou un écran propre et lisse.
- Éviter de déplacer l'appareil pendant la lecture.
- Pour un meilleur son, vous pouvez brancher un haut-parleur externe au besoin.



Pièce assombrie



Surface blanche ou écran propre



Ne pas déplacer pendant la lecture



Brancher un haut-parleur externe au besoin

6. DÉPANNAGE RAPIDE

Pas d'image



Vérifier la source sélectionnée, le câble HDMI et l'appareil branché.

Pas de son



Augmenter le volume du projecteur et de l'appareil source.

Image floue



Ajuster la bague de focus et vérifier la distance.

Télécommande



Vérifier les piles et pointer vers le capteur infrarouge.

7. ARRÊT ET RANGEMENT

- Arrêter la lecture sur l'appareil source.
- Éteindre le projecteur avec POWER.
- Attendre l'arrêt du ventilateur et le refroidissement complet.
- Débrancher le câble d'alimentation.
- Remettre le capuchon de lentille, s'il y a lieu.
- Ranger soigneusement le projecteur et ses accessoires.



Éteindre avec POWER



Débrancher le câble d'alimentation



Remettre le capuchon de lentille



Ranger le projecteur et ses accessoires

8. LISTE DE VÉRIFICATION DE RETOUR

Avant de retourner le coffret de location, vérifier :

- ✓ Projecteur
- ✓ Télécommande
- ✓ Câble d'alimentation
- ✓ Câble HDMI
- ✓ Adaptateur(s) fourni(s), s'il y a lieu
- ✓ Capuchon de lentille, s'il y a lieu

