



INSTRUCTIONS POUR MACHINE À CÔNES GLACÉS

1. Premièrement, trouver une surface plane près d'une prise murale avant de le démarrer. S'assurer que le cordon est éloigné de toute source d'eau. L'utilisation d'une rallonge est acceptable, le cas échéant.
2. Avant de brancher l'appareil, ajouter les cubes de glace en enlevant le couvercle transparent de l'Appareil principal de son CHARIOT POUR CORNET GLACÉ. Pour retirer le couvercle, appuyer simplement sur le bouton de déverrouillage du couvercle, soulever, puis retirer.
3. Brancher l'appareil alors qu'il est à la position OFF (arrêt).
4. Lorsque les cubes de glace seront prêts, les placer dans l'appareil de pilage tout en laissant suffisamment de place pour remettre facilement le couvercle sur l'appareil. **Ne jamais forcer pour le fermer.**
5. Remettre le couvercle transparent sur l'appareil, puis tourner le bouton d'alimentation à la position ON (marche). Ceci permettra d'activer l'appareil pour commencer le pilage. **Noter que la glace ne pilera pas si le couvercle n'est pas fixé correctement.**
6. Refaire les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'il y ait la quantité de glace pilée désirée. Mettre l'appareil à la position OFF (arrêt), puis le débrancher une fois terminé.
7. Une fois la quantité la glace désirée, ouvrir la porte de l'Appareil principal pour récupérer la glace et créer les friandises à base de glace de son choix!

CONSEILS UTILES



Glace Pour des résultats optimaux en matière de pilage de glace, les cubes devraient être sortis du congélateur, puis déposés dans un bol, environ 10 minutes avant de les mettre dans l'appareil de pilage. Si la glace a un aspect givré, le pilage sera trop difficile. Lorsque la glace est claire et humide au toucher, elle sera plus facile à piler.

Merci de prendre soin de nos équipements 😊